

【別紙説明書】

A. ワンタッチで電話を受ける

- 1 電話がかかってくる。
- 2 発着信スイッチを押す。(約1～2秒押す)
- 3 通話完了後、発着信スイッチを押す。(約1～2秒)

(通話完了後、発着信スイッチを押さなくても相手先が切断すれば自動的に切れます)

(B以降は携帯電話で設定します、携帯電話の取扱説明書のイヤホンスイッチは本製品の発着信スイッチに当たります)

B. 自動着信を設定する。

設定→通話設定→イヤホンマイク設定を選ぶ。

- ①自動応答
- ②発信先設定

自動応答の①を選ぶ。

- ①ON/OFF
- ②時間設定

ON/OFF①を選びONに設定する。

次に時間設定②を選び1～29秒を選ぶ。

C. 自動発信をする。

発着信スイッチを1～2秒押し続けると登録されたメモリー000番号に登録された電話番号のみに電話を掛けることができます(例000番のメモリー番号が090-1234-5678ならこの番号にかかります)

通話が終わったら、スイッチを1～2秒押す。

(通話完了後、発着信スイッチを押さなくとも相手先が切断すれば自動的に切れます)

D. アドレス帳にメモリーされた電話番号の1ヶ所のみ自由に選択して自動発信できる機種もあります。

設定→通話設定→イヤホンマイク設定を選ぶ。

- ①自動応答 (Bの説明にもとづいて設定しておく)
- ②発信先設定

発信先設定の②を選びONに設定

- ①アドレス帳
- ②電話番号入力

① か②を選び登録する。

以上が設定→通話設定→イヤホンマイクの順に設定・電話番号登録して便利にご使用下さい。

以上の説明は当社の概略説明ですので各携帯電話会社が販売している機種ごとの取扱説明書に基づいて設定して下さい。

注意事項

- ★自動発信は携帯電話のディスプレイの待受表示画面のみ自動発信します、その他の画面では自動発信はしません。
- ★ハンズフリー本体のオーディオミニプラグ端子に必ずミニプラグ端子がキッチリ接続されていることを常に確認して下さい。(未接続になっていますとこちらの音声は相手に聞こえますが相手の音声はこちらには聞こえません。)